


FÜR EINE BIS ZU 13× BESSERE REINIGUNGSLEISTUNG*

Die TRISA Sonic Performance entfernt Plaque besser als eine Handzahnbürste – im schwierig erreichbaren Approximalbereich bis zu 13×*.



Zwei auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte Aufsteckbürsten.



TRISA SONIC PRO CLEAN Aufsteckbürsten mit in der Höhe abgestuften Filamenten in X-Stellung. Für eine effiziente Zahnreinigung bis tief in die Zahnzwischenräume.

TRISA SONIC FINE TIP Aufsteckbürsten mit seidenfeinen, konischen Pflegeborsten. Für eine sanfte und schonende Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch.

Ersatzbürsten passend zu:



Von Schweizer Zahnärztinnen und Zahnärzten empfohlen. Entwickelt und hergestellt in der Schweiz.

TRISA AG | CH-6234 Triengen | Switzerland
Phone +41 (0)41 935 35 35 | www.trisa.ch | bestellung@trisa.ch

MAW-vd1875 11/2019

Für mein
schönstes
Lachen



NEU

Die innovative Schallzahnbürste für eine überlegene Tiefenreinigung.

Finest Swiss Oral Care





40'000*

Hydro Clean Movements
Tiefenreinigende Bewegungen

Für eine überlegene Tiefenreinigung dank
40'000 SCHALLBEWEGUNGEN*
und dem damit erzeugten hydrodynamischen Effekt.

ON/OFF



CLEAN

Für eine sehr effiziente
Reinigung von Zahnflächen
und Zahnzwischenräumen.

1

SENSITIVE

Für eine sanfte Reinigung der
Zähne und eine angenehme
Stimulation des Zahnfleisches.

2

Eine Akkuladung ist ausreichend für
eine extra lange Nutzungsdauer
von bis zu 2 Wochen Zähneputzen
(2 x 2 Minuten pro Tag).

3

Weltweit einsetzbar dank auto-
matischer Spannungsanpassung
(100 - 240 Volt).

Automatische **TIME CONTROL**
signalisiert jeweils nach 30
Sekunden, den Zahnbereich zu
wechseln. Nach zwei Minuten
zeigt ein längerer Unterbruch an,
dass die zahnärztlich empfohlene
Putzdauer erreicht ist. Für eine
gleichmässige Putzdauer.



Zwei Reinigungsmodi für individuelle
Bedürfnisse mit **SMART DISPLAY**

Anzeige Reinigungsmodus
CLEAN / SENSITIVE



Battery: Optische Warnleuchte
bei tiefem Akkuladestand (rot).

Kontrollsignal für Ladevorgang
(grün, pulsierend).


Anzeige bei Vollladung (grün).

 Aufladbar

* Bei Reinigungsmodus «Sensitive»: Aufgrund des technischen
Aufbaus können Abweichungen von +/- 2 % auftreten.

POUR UNE PERFORMANCE DE NETTOYAGE JUSQU'À 13x MEILLEURE*

La TRISA Sonic Performance élimine nettement plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle – dans les espaces interdentaires difficiles à atteindre jusqu'à 13x mieux*.




Deux types de brosses adaptées aux besoins individuels.



Brosses TRISA SONIC PRO CLEAN avec brins gradués positionnés en X. Pour un nettoyage efficace des dents.

Brosses TRISA SONIC FINE TIP avec brins soyeux, coniques. Pour un nettoyage en douceur des dents et de la gencive.

Brosses de recharge pour:



Recommandé par les dentistes suisses.
Développé et produit en Suisse.

TRISA AG | CH-6234 Triengen | Switzerland
Phone +41 (0)41 935 35 35 | www.trisa.ch | bestellung@trisa.ch

MAW-vd1877 11/2019

Pour mon plus beau sourire



NOUVEAU

La brosse à dents sonique innovante pour un meilleur nettoyage en profondeur.

Finest Swiss Oral Care





40'000*

Mouvements de nettoyage
en profondeur

Pour un nettoyage en profondeur supérieur grâce à
40'000 MOUVEMENTS SONIQUE*
et à l'effet hydrodynamique qui en résulte.

ON/OFF



CLEAN

Pour un nettoyage très
efficace des surfaces dentaires
et des espaces interdentaires.

1

SENSITIVE

Pour un nettoyage en douceur
des dents et une stimulation
agréable des gencives.

2

Une charge de batterie suffit pour
une durée extrêmement longue,
jusqu'à 2 semaines de brossage
des dents (2 x 2 minutes par jour).

3

Peut être utilisé dans le monde
entier grâce au réglage automatique
de la tension (100 - 240 Volt).

Le signal automatique **TIME CONTROL** indique après 30 secondes de changer de secteur buccal. Après deux minutes, une longue interruption montre que le temps de brossage recommandé est atteint. Pour une utilisation régulière.



Deux modes de nettoyage
pour les besoins individuels
avec **SMART DISPLAY**

Affichage du mode de nettoyage
CLEAN / SENSITIVE



Batterie: voyant optique lorsque
la batterie est faible (rouge).

Signal de commande pour la
charge (vert, pulsé).

Indicateur de charge complète
(vert).




Rechargeable

* En mode de nettoyage «Sensitive»: En raison de la structure technique, des écarts de +/- 2 % peuvent survenir.

FOR AN UP TO 13× BETTER CLEANING PERFORMANCE*

The TRISA Sonic Performance removes plaque significantly better than a conventional toothbrush – in the difficult-to-reach interproximal areas up to 13 times better*.




Two brush head types tailored for individual needs.



TRISA SONIC PRO CLEAN replacement brush heads with multi-level X-bristles. For efficient tooth cleaning until deep into the interdental spaces.

TRISA SONIC FINE TIP replacement brush heads with silk fine, conical care bristles. For softly and gently cleaning teeth and gums.

Replacement brush heads suitable for:



Recommended by Swiss dentists. Developed and produced in Switzerland.

For my
**brightest
 smile**



NEW

The innovative sonic toothbrush
 for superior deep cleaning.



40'000*

Hydro Clean Movements
Tiefenreinigende Bewegungen

For a superior deep cleaning performance thanks to
40'000 SONIC MOVEMENTS*
and the hydrodynamic effect, they generate.

ON/OFF



CLEAN

For a very efficient
cleaning of tooth surfaces
and interdental spaces.



SENSITIVE

For a gentle tooth
cleaning and a pleasant
stimulation of the gums.



One battery charge lasts
for an extra-long service
time of up to 2 weeks
(2 x 2 minutes per day).



Worldwide use thanks to the
automatic voltage adjustment
(100 - 240 volts).

After every 30 seconds, the
automatic **TIME CONTROL**
signals to move on to the next
area of teeth. After two minutes,
a longer interruption indicates that
the cleaning time recommended
by dentists has been reached. For
a consistent brushing time.



Two cleaning modes for individual
needs. **SMART DISPLAY**



Cleaning mode display
CLEAN / SENSITIVE

Battery: Warning light when
battery needs recharging (red).

Blinking control light while
charging (green, pulsating).

Display for full charge (green).



Rechargeable

* Cleaning mode «Sensitive»: Deviations +/- 2 % may arise
due to the technical configuration.